

INSTRUKCIJŲ VADOVAS

Teleskopinis langų valytuvas su lenkta rankena

Teleskopinis langų valytuvas su lenkta rankena yra specialus įrankis, skirtas langų valymui, kuris turi specialiai lenktą rankeną, leidžiančią lengviau pasiekti išorinius langus. Teleskopinė rankena gali reguliuotis iki 130cm.

Pakuotė: 4 sudedamosios rankenos dalys, galvutė, šluostė

Naudojimas:

Pasiruošimas:

1. Sujunkite visas rankenos dalis (žr. paveikslėlį ant pakuotės).
2. Uždėkite valymo šluostę ant valymo galvutės.
3. Į skysčiui skirtą talpą (jeigu tokia yra) įpilkite vandens arba langų valymo priemones.

4. Pasirinkite Jums tinkamą valytuvo rankenos ilgį.
5. Pasirinkite vieną iš dviejų esamų valymo režimų (mygtukas ant galvutės viršaus).
6. Valykite langą.

Baigus valyti:

1. Nuimkite ir išplaukite valymo šluostę bei valymo galvutę, kad pašalintumėte likusius nešvarumus ir skysčio likučius.
2. Ištuštinkite skysčio talpą (Jeigu tokia yra) ir nuplaukite ją, kad ji būtų paruošta kitam naudojimui.
3. Laikykite valytuvą sausoje ir švarioje vietoje.

Rekomendacijos:

- Norint efektyviau nusausti langus, valydami naudokite kelias šluostes.
- Reguliariai valykite valytuvą ir šluostes.
- Įsigijus modelį su skysčio talpa, rekomenduojame į talpą įpilti langų ploviklį, o šluostę sudrėkinti vandeniu prieš naudojimą patiems. Taip, kai valiklis pateks ant šluostės, susidarys putas.

Specifikacijos:

Medžiaga: PP, aliuminis

ĮSPĖJIMAS

Šį produktą turėtų naudoti tik suaugusieji! Produktas nėra žaislas ir turi būti naudojamas pagal jo paskirtį ir vadovą. Kai nenaudojate, laikykite gaminį sausoje ir saugioje vietoje, atokiau nuo tiesioginės šilumos, saulės spindulių ir atviros liepsnos, taip pat laikykite jį toliau nuo naminių gyvūnėlių, kūdikių ir mažų vaikų. Taip išvengsite gaminio sugadinimo ir galimų sužalojimų.

